



TELECASTER® BASS

テレキャスターベース


ボディ：“offset”シェイプドウエスト ソリッドボディ ネック：ワンピースデタッチャブルメイプルネック ティルトネック“micro”アジャストメント 34インチスケール ブリッジ：2ウェイアジャスタブルブリッジ×2 ピックアップ：ハムバッキングピックアップ×1 コントロール：ボリュームコントロール×1 トーンコントロール×1 カラー：写真はブロード他にサンバースト・白・ウォールナット・黒・ナチュラル



MUSTANG® BASS

ムスタングベース


ボディ：“offset”シェイプドウエスト ソリッドボディ ネック：ワンピースデタッチャブルメイプルネック(又はローズウッド指板仕上げ) 30インチスケール ブリッジ：2ウェイアジャスタブルブリッジ×4 ピックアップ：シングルコイルスプリットピックアップ×1 コントロール：ボリュームコントロール×1 トーンコントロール×1 カラー：写真はサンバースト他にナチュラル・白・ブロード・黒・ウォールナット



MUSICMASTER BASS

ミュージックマスターベース

ボディ：“offset”シェイプドウエスト ソリッドボディ ネック：デタッチャブルメイプルネック ローズウッド指板 30インチスケール ブリッジ：2ウェイアジャスタブルブリッジ×2 ピックアップ：シングルコイルピックアップ×1 コントロール：ボリュームコントロール×1 トーンコントロール×1 カラー：写真は白他に黒



ARTIST DUAL 10

アーティストデュアル10

ボディ：ソリッドハードウッドボディ ネック：10ストリングネック×2 24インチスケール ローラーナット ペダル：フロアペダル×8 ニーペダル×4 ピックアップ：ワイドレンジシングルコイルピックアップ×2 コントロール：ストリングチェンジャーシステム ネックセクタースイッチ×1 カラー：写真の黒他にマホガニー

ARTIST SINGLE 10

アーティストシングル10

ボディ：ソリッドハードウッドボディ ネック：10ストリングネック 24インチスケール ローラーナット ペダル：フロアペダル×3 ニーペダル×4 ピックアップ：ワイドレンジシングルコイルピックアップ×1 コントロール：ストリングチェンジャーシステム カラー：写真の黒のみ



STUDENT SINGLE 10

スチューデントシングル10

ボディ：ソリッドハードウッドボディ ネック：10ストリングネック 24インチスケール ローラーナット ペダル：フロアペダル×3 ニーペダル×1 ピックアップ：ワイドレンジシングルコイルピックアップ×1 カラー：写真の黒のみ