

ストリング

〈スーパープレットエレキ弦〉

#3150R レギュラーゲージ	1,200
#3150LH ライトヘビーゲージ	1,200
#3150XL エクストラライトゲージ	1,200
#3150SL スーパーライトゲージ	1,200
#3150RB リズム & ブルースゲージ	1,200

〈スーパープレットアコースティックギター弦〉



#3170R レギュラーゲージ	1,200
#3170L ライトゲージ	1,200
#3170XL エクストラライトゲージ	1,200

〈エレキ弦〉

#10 ミディアムゲージ	1,300
#150 ロックンロールライトゲージ	1,100
#150XL エクストラライトゲージ	1,100
#150SL スーパーライトゲージ	1,100
#150LH ライトヘビーゲージ	1,100
#150RB リズム & ブルースゲージ	1,100
#50 ニッケル平巻	1,900
#505 平巻ライトゲージ	1,900
#1500 スーパースムーズ丸巻(ジャズサウンド)	1,900
#1550 * ライトゲージ(ジャズサウンド)	1,900
#1450 12弦用(ニッケル)	2,000

〈エレキ・ベース弦〉

スタジオベース弦シリーズ7種

 #900 平巻ショートスケールミディアムゲージ	6,300
 #980 平巻ライトゲージ	6,300
 #980 * ミディアムゲージ	6,300
 #980 * ヘビーゲージ	6,300
 #990 丸巻ライトゲージ	6,300
 #990 * ミディアムゲージ	6,300
 #990 * ヘビーゲージ	6,300
#80 平巻ライトゲージ	5,800
#850 * ミディアムゲージ	5,800
#90 丸巻 *	5,800
#950 平巻(ロック用)ライトゲージ	5,200
#900 平巻ショートスケール *	5,000
#700 6弦ベースギター	5,200
#2200 黒ナイロンテープ巻	6,800

〈アコースティック・ギター弦〉

#60 ブロンズ 平巻	1,800
#70XL ブロンズ エクストラライトゲージ	1,100
#70L * ライトゲージ	1,100
#70R * レギュラーゲージ	1,100
#1400 12弦用	1,900
#1600 コンバウンド	1,400
#1650 コンバウンド12弦	2,100




〈スチール・ギター弦〉

#20 6弦 (A Major)	1,200
#30 8弦 (A Major & Minor)	1,600
#1000 8弦ベダルスチール (C-6th)	1,600
#2000 10弦 * (C-6th ナッシュビルチューニング)	2,100
#2020 10弦 * (E-9th *)	1,700

〈バンジョー弦〉

#1050 テナー (ステンレス)	800
#1080 5弦エクストラロング(ブロンズ)	700
#1200 5弦 (ニッケル)	900
#1250 5弦ライトゲージ (ニッケル)	900

アタッチメント & アクセサリー

ファズワウペダル	43,000
トーンポリウムペダル	28,000
ポリウムペダル	23,000
ハムバックキングピックアップギター用	19,000
* ベース用	19,000
ストラップ 布製	1,500
ピック 358 $\frac{1}{2}$, 351, 346, (茶・白)	80
* 355(茶)	100
ストレート樹脂ジャック 8'	1,200
ストレート金属ジャック 8'	1,800
* 8(片側アングル)	2,200
 ストレートコード(ミタリテープ付) 15'	3,300
 *	20'
 *	25'
ダブルフットスイッチ	4,700
シングルフットスイッチ	3,600
ポリッシュ	800
ポリッシングクロス	250

取扱店

日本総代理店

山野楽器

海外事業部(東銀座オフィス)

〒104 東京都中央区銀座3-10-20 TEL03(543)7011

大阪営業所(ショールーム)

〒542 大阪府南区末吉橋通1-16長堀八千代ビル1F TEL06(271)7891