

# Stage, Studio

ギタリストの感性が目覚ますプロ仕様。STAGE LEAD & STUDIO LEAD。

NEW



STAGE LEAD 120

¥110,000 (フットスイッチ付属)

ステージにおいて威力を発揮する100Wパワー、ツインスピーカーのプロ仕様モデル。

STEREO CHORUS



STUDIO LEAD 22SC

¥29,800

完全ステレオコーラスサウンドを生むステレオパワー、ツインスピーカーの高機能アンプ。

NEW



SWITCHER 15

¥15,800

クリーンとオーバードライブを瞬時に切り替えられるコンパクトなデュアルモード・アンプ。

NEW



STUDIO 15

¥12,800

プレゼンス・コントロールを装備し、カラフルなトーンキャラクターを持たせたアンプ。

MODEL	STAGE LEAD 120	STUDIO LEAD 22SC	SWITCHER 15	STUDIO 15
PRICE	¥110,000	¥29,800	¥15,800	¥12,800
POWER OUTPUT	100W(RMS), 200W(PEAK)	7W×(RMS), 14W×(PEAK)	15W(RMS), 30W(PEAK)	15W(RMS), 30W(PEAK)
SPEAKER	30cm×2	20cm×2	20cm×1	20cm×1
CONTROLS	ChA=VOLUME, TREBLE, MID, BASS, ChB=GAIN, VOLUME, TREBLE, BASS, MID, REVERB	GAIN, VOLUME, MASTER, TREBLE, MIDDLE, BASS, PRESENCE, RATE, DEPTH, DRIVE SW, CHORUS SW	CLEAN VOLUME, O.D.GAIN, O.D.VOLUME, TREBLE, MID, BASS	GAIN, VOLUME, TREBLE, MID, BASS, PRESENCE
JACKS	PREOUT/POWERIN, HEADPHONES REVERB/CH FOOT SW	EFFECT SEND & RETURN HEADPHONE, STEREO IN	EFFECT SEND & RETURN HEADPHONES	HEADPHONES
POWER CONSUMPTION	75W	12W	9W	9W
SIZE(mm)	665(W)×523(H)×275(D)	460(W)×326(H)×180(D)	330(W)×295(H)×180(D)	330(W)×295(H)×180(D)
WEIGHT	25kg(W/Caster socket)	7.2kg	5.1kg	5.1kg



## CASTER

ツアーやスタジオワーク時にアンプの移動を容易にする専用のキャスター。キャスター受けを装備していないアンプの場合には別途取付料が必要です。

キャスター 4個セット ¥3,200  
キャスター受け14個セット ¥1,200

# Sidekick

シーンの最前線が要求したハイレベルなサウンドユニット、SIDEKICK。



SIDEKICK 65RX

¥63,000 (フットスイッチ付属)

バッシュトーンのChA、アクティブトーンのChBを装備した2チャンネル・アンプ。



SIDEKICK 35RX

¥38,000 (フットスイッチ付属)

強力なアクティブトーンコントロールによりワイドレンジなサウンドクリエイトが可能。



SIDEKICK 25RX

¥33,000 (フットスイッチ付属)

エレアコ専用インプットをセットし、余裕のパワユニットを持たせたコンパクトモデル。



SIDEKICK 15RX

¥21,500

アウトプットパワーを1/10にパワーにスイッチ可能、ギタートレーニングに威力を発揮する。

MODEL	SIDEKICK 65RX	SIDEKICK 35RX	SIDEKICK 25RX	SIDEKICK 15RX
PRICE	¥63,000	¥38,000	¥33,000	¥21,500
POWER OUTPUT	65W(RMS), 130W(PEAK)	35W(RMS), 70W(PEAK)	25W(RMS), 50W(PEAK)	15W(RMS), 30W(PEAK)
SPEAKER	30cm×1	30cm×1	25cm×1	20cm×1
CONTROLS	ChA=VOLUME, TREBLE, BASS, ChB=VOLUME, GAIN, MASTER, TREBLE, MIDDLE, BASS, PRESENCE, REVERB	VOLUME, GAIN, MASTER, TREBLE, MIDDLE, BASS, PRESENCE, REVERB	VOLUME, GAIN, MASTER, TREBLE, MIDDLE, BASS, PRESENCE, REVERB	VOLUME, GAIN, MASTER, TREBLE, MIDDLE, BASS, REVERB, HI/LOW POWER SW
JACKS	PREOUT/POWERIN, REVERB/CH FOOT SW	PREOUT/POWERIN, REVERB FOOT SW, HEADPHONE	PREOUT/POWERIN, REVERB FOOT SW, HEADPHONE	HEADPHONE
POWER CONSUMPTION	60W	30W	25W	20W
SIZE(mm)	471(W)×406(H)×270(D)	416(W)×394(H)×228(D)	399(W)×366(H)×210(D)	335(W)×300(H)×180(D)
WEIGHT	15.5kg	11kg	9kg	6.2kg



## FOOT SWITCH

リバーブのON/OFFや、リバーブとチャンネルそれぞれのON/OFFのコントロールに使うフットスイッチです。

シングルフットスイッチ FT-1 ¥3,000  
ダブルフットスイッチ FT-2 ¥3,800