

リズムマシン Rhythm Machines

FR-6 ¥44,000



●SPECIFICATION

●リズムセクター/10、ワルツ、スローロック、バラード、ロックンロール、ビギン、ルンバ、チャチャ、マンボ、サンバ、ボサノバ ●ビートセクター/2、2ビート、4ビート ●バリエーションノブ/6段階1、2ビートの場合(バスドラム、バスドラムとスネア、フォックスロッド1、スイング1、マーチ、ハバネラ) 4ビートの場合(バスドラム、バスドラムとスネア、フォックスロッド2、スイング2、スイング3、タンゴ) ●打楽器音/8、バスドラム、ローコンガ、ハイコンガ、クラベス、リムショット、スネアドラム、マラカス、シンバル ●その他/バランスノブ1、ボリュームノブ(電源スイッチ兼用)1、テンポノブ1、スタートタブレット1、パイロットランプ(電源及びパイロット兼用)1、スタート用フットスイッチジャック1、アウトプットジャック(ロー及びハイインピーダンス)2、トランジスタ79、セレン整流器1 ●寸法・重量/230(W)×330(D)×160(H)mm、3.5kg ●付属品/接続コード(2.5m)1、スタート用フットスイッチ1

FR-15 ¥66,000



●SPECIFICATION

●リズムセクター/キー/10、ワルツ、スローロック、ロック、マーチ、ジャズ、ボサノバ、ビギン、マンボ、サンバ、タンゴ ●バリエーションプログラマー/32、メイジャセクター:ファースト2、セカンド2、タイムプログラマー:8×2、インストールメントセクター:バスドラム2、スネアドラム2、シンバル2、クラベス2、コンガ2、キャンセル2 ●打楽器音/8、バスドラム、スネアドラム、シンバル、クラベス、ロー・コンガ、ハイ・コンガ、マラカス、リムショット ●その他/サイレント、サウンド、タブレット1、テンポ調整ツマミ(電源スイッチ兼用)1、バランス調整ツマミ1、ボリュームツマミ1、テンポランプ(発光タイオード)1、アウトプット・ジャック1、フットスイッチ・ジャック11、トランジスタ79、ダイオード166、ダイオードブリッジ(4本入)12 ●出力/5Vp-p(10KΩ負荷時) ●消費電力/最大4VA(100V50/60Hz) ●寸法・重量/243(W)×313(D)×100(H)mm、3.5kg ●キャビネット/黒色レザークラッシュ ●付属品/アンプ接続コード(2.5m)1、ピンプラグアダプター1、スタート用フットスイッチ1

FR-8L ¥75,000



●SPECIFICATION

●ジャズリズムセクタースイッチ/6、ロックンロール1、ロックンロール2、スローロック、バラード、ジャズワルツ、ワルツ ●テンリズムセクタースイッチ/9、ルンバ、ビギン、チャチャ、マンボ、サンバ、バイオン、ボサノバ、ボレロ、タンゴ ●ビートセクター/2、2ビート、4ビート ●バリエーションノブ/6段階1、2ビートの場合(バスドラム、バスドラムとスネア、フォックスロッド1、スイング1、マーチ、バラード) 4ビートの場合(バスドラム、バスドラムとスネア、フォックスロッド2、スイング2、スイング3、シンバル) ●打楽器音/バスドラム、ローコンガ、ローボンゴ、ハイボンゴ、クラベス、リムショット、カウベル、スネアドラム、マラカス、ハイハット、シンバル、キック ●コントロールツマミ/6、レベルコントロール4、シンバル・ハイハット・マラカス、スネアドラム、バスドラム、キックボリューム、コントロール1、テンポコントロール1 ●その他/電源スイッチ1、サイレント・サウンドスイッチ1、タッチスイッチ1、パイロットランプ(電源及びテンポパイロット兼用)1、スタート用フットスイッチジャック1、アウトプットジャック(ロー及びハイインピーダンス)2 AC電源電圧切替ソケット1、シリコントランジスタ31、シリコンダイオード141、セレン整流器1 ●消費電力/4.5VA(100V 50/60Hz) ●寸法・重量/610(W)×300(D)×94(H)mm、6.5kg ●付属品/接続コード(2.5m)ピンプラグアダプター1、スタート用フットスイッチ1

FR-60 ¥96,000



●SPECIFICATION

●リズムセクター/10、ワルツ、スローロック、バラード、ロックンロール、ビギン、ルンバ、チャチャ、マンボ、サンバ、ボサノバ ●ビートセクター/2、2ビート、4ビート ●バリエーションノブ/6段階1、2ビートの場合(バスドラム、バスドラムとスネア、フォックスロッド1、スイング1、マーチ、ハバネラ) 4ビートの場合(バスドラム、バスドラムとスネア、フォックスロッド2、スイング2、スイング3、タンゴ) ●打楽器音/8、バスドラム、ローコンガ、ハイコンガクラベス、リムショット、スネアドラム、マラカス、シンバル ●その他/バランスノブ1、ボリュームノブ1、テンポノブ1、スタートタブレット1、サイレント・サウンドタブレット1、パイロットランプ(電源及びパイロット兼用)1、電源スイッチ1、AC電源電圧切替ソケット1、スタート用フットスイッチジャック1、エクスペリションジャック1、インプットジャック(ハイインピーダンス)1、アウトプットジャック(600Ω)1、パワIC1、トランジスタ30、ダイオード79、スピーカ20cm 2 ●出力/25W(R.M.S.) 8Ω負荷時 ●消費電力/40VA(100V 50/60Hz) ●寸法・重量/390(W)×250(D)×680(H)mm、15kg ●付属品/スタート用フットスイッチ1

FR-80 ¥165,000



●SPECIFICATION

●リズムセクター/16、リズム、ワルツ、マーチ、5/4マーチとポルカ、ウエスタンとシャッフル、バラード、デキシランド、ジャズ、ブルース、ロック、ハードロック、リパブール、サンバ、ボサノバ、チャチャ、ルンバとビギン、タンゴ、アフロラテン ●バリエーション/4、A、B、C、D ●メジャー/6、1、2、4、8、16 ●打楽器音/11、バスドラム、シンバル、マラカス、スネアドラム、クラベス、ボンゴ、コンガ、カウベル、リムショット、サウンドブロック、ドラムローラー ●その他/マニュアルインストールメント、キーイングシンバル、ドラムローラー、バランスコントロール、クラベス、シンバルとマラカス、スネアドラム、バスドラム、タッチ・タクト1、テンポツマミ1、フェイドタイム調整ノブ1、スタート、ストップロッカースイッチ1、サウンド、フェイドアウトロッカースイッチ1、オートパリアールテンポ標示ランプ1、タッチタクトテンポ標示ランプ1、メジャーI標示ランプ1、メジャーII標示ランプ1、スタートジャック1、エクスペリションジャック1、外部出力ジャック1、外部入力ジャック1、LED(発光ダイオード)4、LEDフォトアンプ1、リレー2、LSI1、IC2、トランジスタ90ダイオード141、スピーカ60cm×1、6.5cm×2 ●出力/30W(R.M.S.) ●消費電力/55VA(100V 50/60Hz) ●寸法・重量/450(W)×270(D)×740(H)mm、22kg ●キャビネット/ウォールナット ●付属品/スタート用フットスイッチ1

ハモンドオートバリ64
AV-64 ¥89,000



●SPECIFICATION

●リズムセクター/16 ●リズム/ワルツ、5/4マーチとポルカ、ウエスタンとシャッフル、バラード、デキシランド、ジャズ、ブルースロック、ハードロック、リパブール、サンバ、ボサノバ、チャチャとビギン、タンゴ、アフロラテン ●バリエーション/A、B、C、D 4ボタン ●電源スイッチ兼用1個 ●オートバリ・スイッチ/1個 ●その他/サイレントとサウンドの切替タブレット、ボリュームツマミ、バランスコントロール、フットスイッチジャック、オートフェイドアウトジャック、小節及びテンポ標示ランプ ●寸法/790(W)×280(D)×110(H)mm ●重量/8kg