

多彩なリズム・バリエーションのコントロールで幅広い演奏が

RHYTHM ARRANGER

# TR-66

¥48,000



- 各リズムをそれぞれ3通りに進行させることができる自動変奏装置“アレンジ”を装備しており、変化に富んだリズム・サウンドを得ることができます。
- ロック6リズムを含んだ8リズムが得られるバリエーション・セレクターを装備。リズム・セレクター9リズムを合わせて、計27種類の豊富なリズムが得られます。
- 幅広いテンポが調節できるテンポ・コントロール、リズム・サウンドに変化をつけられるバランス・コントロールなど、リズムをより多彩にすることができます。
- コンパクトなボックス型。電子オルガンのソロ演奏以外にも、コンボ演奏、ギターなどの弾き語り、録音などに威力を発揮します。

## リズムの種類27

●リズムセレクタースイッチ：ワルツ、ジャズワルツ、スローロック、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、ルンバ●バリエーション・セレクター：ロック1—ロック1—6.2ビート—バス&スネアドラム/フォックスストローク1、スイング1、マーチ、パレード、ハバネラ、4ビート—バス&スネアドラム、フォックスストローク2、スイング2、スイング3、シャッフル、タンゴ●リズム・モード・セレクター(アレンジ)：パリエーションA/オート/パリエーションB●打楽器音10●コントロール・ノブ●スタート/ストップ・スイッチ●アウトプット・ジャック●フットスイッチ●ジャック●電源：テンポ・パイロットランプ●消費電力：4W●外形寸法：230(W)×162(H)×267(D)mm●重量：4kg●付属品：接続コード

# TR-700

¥119,000



- このまま使えるアンプ・スピーカー付。また、インプットジャックに他の楽器を接続することもできます。
- 演奏中、リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。さらに、3段階にフェイドアウトの時間が切替えられるフェイドアウトスイッチがつけられています。
- 3つのパイロットランプで、テンポスピード、フェイドアウトタイム、アップテンポのオン・オフが一目でわかります。
- 6種類の打楽器音の音量調整、キャンセルができるスライド式バランスコントロール。
- ギロ、タンバリンを加えたり、キャンセルが可能なアッドボイスボリューム。
- 6種類のロックビートリズム。
- 音量やリズムのオン・オフ、フェイドアウト、アップテンポをフットスイッチを接続して足で操作することもできます。
- 外部アンプ用のアウトプットジャック付。

## リズムの種類27

●リズムセレクタースイッチ：ワルツ、ジャズワルツ、スローロック、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、ルンバ●ビートセレクタースイッチ：ロック、2ビート、4ビート●パリエーションノブ(10種)●ロック1—ロック1—6.2ビート—バス&スネアドラム、フォックスストローク1、スイング1、マーチ、パレード、ハバネラ、4ビート—バス&スネアドラム、フォックスストローク2、スイング2、スイング3、シャッフル、タンゴ●打楽器音10●コントロール：アップテンポ、フェイドアウト、メトロノーム、タッチスタート、アッドボイスボリューム●フットコントロール用ジャック4●インプットジャック●アウトプットジャック●パイロットランプ●アップテンポ、フェイドアウト、テンポ●出力：25W(R.M.S.)●スピーカー：30cm×1、6.5cm1●消費電力：65W●外形寸法：386(W)×680(H)×240(D)mm●重量：10kg●付属品：ペダルスイッチ(OP-1)

楽しめるリズム・マシン、TRシリーズ。

# TR-77

¥79,000



- 電子オルガンの上に置くのに最適な調音台付のスマートな横形タイプ。
- ワンタッチでリズムのテンポが2倍になるアップテンポスイッチ。
- ユニークなエンディング効果の得られるフェイドアウトスイッチ。
- 6種類の打楽器音の音量調節ができるスライドコントロール。
- メトロノームスイッチ付。

## リズムの種類30

●リズム/ラテンセクション：ルンバ、ビギン、チャチャ、マンボ、サンバ、サンバ2、ボサノバ、バイオリン、ボシロ、タンゴ●ジャズセクション：ロックンロール1、ロックンロール2、スローロック、バラード、ウエスタン、6/8マーチ、ジャズワルツ、ワルツ●2ビートパリエーション：バス&スネアドラム、バス&スネアドラム、フォックスストローク1、スイング1、マーチ、パレード●4ビートパリエーション：バス&スネアドラム、バス&スネアドラム、フォックスストローク2、スイング2、スイング3、シャッフル●打楽器音10●レベルコントロール6●コントロール：アップテンポ、フェイドアウト、メトロノーム、タッチスタート●電源スイッチ●テンポパイロットランプ●アウトプットジャック●スタート用フットスイッチ●ジャック●消費電力：4.9W●外形寸法：640(W)×95(H)×310(D)mm●重量：7.5kg●付属品：接続コード(PJ-1)、フットスイッチ(FS-1)

# TR-55

¥48,000



- 使用場所を選ばないポータブルタイプ。
- リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。
- 発光ダイオード使用のテンポランプにより、テンポが正確にわかります。

## リズムの種類22

●リズム：ワルツ、スローロック、バラード、ロックンロール、ビギン、ルンバ、チャチャ、マンボ、サンバ、ボサノバ●2ビートパリエーション：バス&スネアドラム、バス&スネアドラム、フォックスストローク1、スイング1、マーチ、パレード●4ビートパリエーション：バス&スネアドラム、バス&スネアドラム、フォックスストローク2、スイング2、スイング3、タンゴ●打楽器音10●コントロール：アップテンポ、タッチスタート●電源スイッチ●テンポランプ●電源パイロットランプ兼用●アウトプットジャックスタート用フットスイッチ●出力：5W(R.M.S.)●消費電力：4.9W●外形寸法：380(W)×130(H)×240(D)mm●重量：4kg●付属品：接続コード(PJ-1)、フットスイッチ(FS-1)、ビニールカバー

# TR-33

¥41,500



- 電子オルガンに簡単に取り付けられるコンパクトなスタイル。
- リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。
- レベルセットが外部より簡単にできます。

## リズムの種類20

●リズム：ワルツ、スローロック、ロックンロール、ビギン、ルンバ、チャチャ、マンボ、ボサノバ●2ビートパリエーション：バス&スネアドラム、バス&スネアドラム、フォックスストローク1、スイング1、マーチ、パレード●4ビートパリエーション：バス&スネアドラム、バス&スネアドラム、フォックスストローク2、スイング2、スイング3、タンゴ●打楽器音10●コントロール：アップテンポ、タッチスタート●アウトプットジャック●セットボリューム●消費電力：4.9W●外形寸法：220(W)×120(H)×260(D)mm●重量：3kg●付属品：接続コード(PJ-1)、取付金具セット