

多彩なリズム・ソノリエーションのコントロールで幅広い演奏が

RHYTHM ARRANGER
TR-66
¥48,000



- 各リズムをそれぞれ3通りに進行させることができる自動変奏装置“アレンジ”を装備しており、変化に富んだリズム・サウンドを得ることができます。
- ロック6リズムを含んだ18リズムが得られるパリエーション・セレクターを装備。リズム・セレクター9リズムを合わせて、計27種類の豊富なリズムが得られます。
- 幅広いテンポが調節できるテンポ・コントロール、リズム・サウンドに変化をつけられるバランス・コントロールなど、リズムをより多彩にすることができます。
- コンパクトなボックス型。電子オルガンのソロ演奏以外にも、コンボ演奏、ギターなどの弾き語り、録音などに威力を発揮します。

リズムの種類27

●リズムセレクタースイッチ：ワルツ、ジャズ・ワルツ、スローロック、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、ルンバ●パリエーション・セレクター：ロック1—ロック11 6/2ビート—バス&スネアドラム/フォックスストロート1、スイング1、マーチ、パレード、ハバナラ/4ビート—バス&スネアドラム、フォックスストロート2、スイング2、スイング3、ジャズワルツ、タンゴ●リズム・モード・セレクター（ダンス）：パリエーションA/オードパリエーションB●打楽器音10●コントロール・ソフトスタート/ストップ・スイッチ●アウトプット・ジャック●フットスイッチ・ジャック●電源：テンポ・パイロットランプ●消費電力：4W●外形寸法：230(W)×182(H)×257(D)mm●重量：4kg●付属品：接続コード（PJ-1）

TR-700
¥119,000



- このまま使えるアンプ・スピーカー付。また、インプットジャックに他の楽器を接続することもできます。
- 演奏中、リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。さらに、3段階にフェイドアウトの時間が切替えられるフェイドアウトスイッチが備わっています。
- 3つのパイロットランプで、テンポスピード、フェイドアウトタイム、アップテンポのオン・オフが一目わかります。
- 6種類の打楽器音の音量調整、キャンセルができるスライド式バランスコントロール。
- ギロ、タンバリンを加えたり、キャンセルが可能なアッドボイスボリューム。
- 6種類のロックビートリズム。
- 音量やリズムのオン・オフ、フェイドアウト、アップテンポをフットスイッチを接続して足で操作することもできます。
- 外部アンプ用のアウトプットジャック付。

リズムの種類27

●リズムセレクタースイッチ：ワルツ、ジャズワルツ、スローロック、ボサノバ、サンバ、マンボ、チャチャ、ビギン、ルンバ●ビートセレクタースイッチ：ロック、2ビート、4ビート●パリエーション（6段階）●ロック1—6/2ビート—バス&スネアドラム、フォックスストロート1、スイング1、マーチ、パレード、ハバナラ/4ビート—バス&スネアドラム、フォックスストロート2、スイング2、スイング3、ジャズワルツ、タンゴ●打楽器音10●コントロール：アップテンポ、フェイドアウト、メトロノーム、タッチスタート、アッドボイスボリューム●アウトコントロール用ジャック●アウトプットジャック●アウトプットジャック●セットボリューム●フェードアウト、テンポ●出力：25W(R.M.S.)●スピーカー：30cm×11、6.5cm1●消費電力：65W●外形寸法：386(W)×680(H)×240(D)mm●重量：18kg●付属品：ペダルスイッチ（DP-1）

楽しめるリズム・マシン、TRシリーズ。

TR-77
¥79,000



- 電子オルガンの上に置くのに最適な譜面台付のスマートな横形タイプ。
- ワンタッチでリズムのテンポが2倍になるアップテンポスイッチ。
- ユニークなエンディング効果の得られるフェイドアウトスイッチ。
- 6種類の打楽器音の音量調節ができるスライドコントロール。
- メトロノームスイッチ付。

リズムの種類30

●リズム/ラテンセレクション：ルンバ、ビギン、チャチャ、マンボ、サンバ、サンバ2、ボサノバ、バイオン、ボレロ、タンゴ●ジャズセレクション：ロックロール1、ロックロール2、スローロック、パレード、ウエスタン、6/8マーチ、ジャズワルツ、ワルツ●ビートパリエーション：バスドラム、バスドラム&スネアドラム、フォックスストロート1、スイング1、マーチ、パレード●4ビートパリエーション：バスドラム、バスドラム&スネアドラム、フォックスストロート2、スイング2、スイング3、ジャズワルツ●打楽器音13●レベルコントロール●ソフトスタート●電源スイッチ●タッチスタート●アウトプットジャック●セットボリューム●フェイドアウト、メトロノーム●タッチスタート●電源スイッチ●タッチスタート●アウトプットジャック●セットボリューム●フェイドアウト●消費電力：4.9W●外形寸法：640(W)×295(H)×310(D)mm●重量：7.5kg●付属品：接続コード（PJ-1）、フットスイッチ（FS-1）

TR-55
¥48,000



- 使用場所を選ばないポータブルタイプ。
- リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。
- 発光ダイオード使用のテンポランプにより、テンポが正確にわかります。

リズムの種類22

●リズム：ワルツ、スローロック、パレード、ロックロール、ビギン、ルンバ、チャチャ、マンボ、サンバ、ボサノバ●2ビートパリエーション：バスドラム、バスドラム&スネアドラム、フォックスストロート1、スイング1、マーチ、パレード●4ビートパリエーション：バスドラム、バスドラム&スネアドラム、フォックスストロート2、スイング2、スイング3、タンゴ●打楽器音10●コントロール：アップテンポ、タッチスタート●電源スイッチ：テンポランプ（電源パイロットランプ兼用）●アウトプットジャックスタート用フットスイッチ●ジャック●出力：5W(R.M.S.)●消費電力：4.9W●外形寸法：380(W)×130(H)×240(D)mm●重量：4kg●付属品：接続コード（PJ-1）、フットスイッチ（FS-1）、ビニールカバー

TR-33
¥41,500



- 電子オルガンに簡単に取り付けられるコンパクトなスタイル。
- リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。
- レベルセットが外部より簡単にできます。

リズムの種類20

●リズム：ワルツ、スローロック、ロックロール、ビギン、ルンバ、チャチャ、マンボ、ボサノバ●2ビートパリエーション：バスドラム、バスドラム&スネアドラム、フォックスストロート1、スイング1、マーチ、パレード●4ビートパリエーション：バスドラム、バスドラム&スネアドラム、フォックスストロート2、スイング2、スイング3、タンゴ●打楽器音10●コントロール：アップテンポ、タッチスタート●アウトプットジャック●セットボリューム●消費電力：4.9W●外形寸法：220(W)×120(H)×260(D)mm●重量：3kg●付属品：接続コード（PJ-1）、取付金具セット

TR-330
¥46,000



- 小型ながら、アンプ・スピーカーを内蔵していますので、このまゝリズム音を出すことができます。
- ピアノのレッスンに便利なメトロノーム付。
- 足でリズムのオン・オフができるフットスイッチ付。
- 外部アンプ接続用ジャック。

リズムの種類10

●リズム：ワルツ、スローロック、ロックビート、ビギン、ルンバ、チャチャ、マンボ、ボサノバ、マーチ、スイング●打楽器音9●コントロール：メトロノーム●出力：5W(R.M.S.)●消費電力：23W●外形寸法：184(H)×295(D)mm●重量：5kg●付属品：フットスイッチ（FS-1）