

RHYTHM MACHINE TR SERIES

多彩なリズム・バリエーションのコントロールで幅広い演奏が楽しめるリズム・マシン。

TR-66 RHYTHM ARRANGER ¥48,000

各リズムをそれぞれ3通りに進行させることができる自動変奏装置“アレンジ”を装備しており、変化に富んだリズム・サウンドを得ることができます。

ロック6リズムを含んだ18リズムが得られるバリエーション・セレクターを装備。リズム・セレクター9リズムを合わせて、計27種類の豊富なリズムが得られます。

- リズムセレクタースイッチ：ワルツ、ジャズワルツ、スローワルツ、ポカポカ、マンボ、チャチャ、ビギン、タンゴ
- バリエーション・セレクター：ロック 6.2ビート—バス&スネアドラム/フックストローク1、スイング1、マーチ、パレード、ハバネラ、4ビート—バス&スネアドラム、フックストローク2、スイング2、スイング3、ジャズ、タンゴ
- リズム・モード・セレクター（アレンジ）：バリエーションA/オートバリエーションB ●打楽器音10 ●コントロールノブ ●スタート/ストップスイッチ ●フットランプ ●ジャック ●フットスイッチ ●電源 ●電源：オン/オフ ●消費電力：4W ●外形寸法：220(W)×162(H)×257(D)mm ●重量：4kg ●付属品：接続コード



TR-700 ¥119,000

このまま使えるアンプ・スピーカー付。また、インプットジャックに他の楽器を接続することもできます。演奏中、リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。さらに、3段階にフェイダアウトの時間が切替えられるフェイダアウトスイッチがつけられています。

3つのパイロットランプで、テンポスピード、フェイダアウトタイム、アップテンポのオン・オフが一目でわかります。

6種類の打楽器音の音量調整、キャンセルができるスライド式バランスコントロール。

ギロ、タンバリンを加えたり、キャンセルが可能なアッドボイスボリューム。6種類のロックビートリズム。音量やリズムのオン・オフ、フェイダアウト、アップテンポをフットスイッチを接続して足で操作することもできます。外部アンプ用のアウトプットジャック付。

- リズムセレクタースイッチ：ワルツ、ジャズワルツ、スローワルツ、ポカポカ、マンボ、チャチャ、ビギン、タンゴ ●ビートセレクター：ロック、2ビート、4ビート ●バリエーションノブ（6段階） ●ロック 6.2ビート—バス&スネアドラム、フックストローク1、スイング1、マーチ、パレード、ハバネラ、4ビート—バス&スネアドラム、フックストローク2、スイング2、スイング3、ジャズ、タンゴ ●打楽器音10 ●コントロール：アップテンポ、フェイダアウト、メトロノーム ●スタート/ストップスイッチ ●フットランプ ●ジャック ●フットスイッチ ●電源 ●電源：オン/オフ ●消費電力：65W ●外形寸法：386(W)×680(H)×240(D)mm ●重量：16kg ●付属品：ベダンスイッチ



TRシリーズ。

TR-77 ¥79,000

電子オルガンの上に置くのに最適な前面白付のスマートな横形タイプ。ワンタッチでリズムのテンポが2倍になるアップテンポスイッチ。

ユニークなエンディング効果の得られるフェイダアウトスイッチ。6種類の打楽器音の音量調節ができるスライドコントロール。メトロノームスイッチ付。

- リズムの種類20 ●リズム/打楽器セレクション：ワルツ、ビギン、チャチャ、マンボ、タンゴ、サンバ、ポカポカ、パティオン、ボレロ、タンゴ ●ジャズセレクション：ロックストローク1、ロックストローク2、スローワルツ、パレード、ウエスタン、6/8マーチ、ジャズワルツ、ワルツ ●2ビートのバリエーション：バス&スネアドラム、フックストローク1、スイング1、マーチ、パレード ●4ビートのバリエーション：バス&スネアドラム、フックストローク2、スイング2、スイング3、ジャズ ●打楽器音11 ●コントロール：アップテンポ、フェイダアウト、メトロノーム、スタート ●電源スイッチ ●フットランプ ●ジャック ●フットスイッチ ●電源 ●スタート用フットスイッチ ●消費電力：4.9W ●外形寸法：640(W)×95(H)×310(D)mm ●重量：7.5kg ●付属品：接続コード、フットスイッチ



TR-55 ¥48,000

使用場所を選ばないポータブルタイプ。

リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。

発光ダイオード使用のテンポランプにより、テンポが正確にわかります。

- リズムの種類22 ●リズム：ワルツ、スローワルツ、パレード、ロックストローク、ビギン、チャチャ、マンボ、サンバ、ポカポカ ●2ビートのバリエーション：バス&スネアドラム、フックストローク1、スイング1、マーチ、パレード ●4ビートのバリエーション：バス&スネアドラム、フックストローク2、スイング2、スイング3、タンゴ ●打楽器音10 ●コントロール：アップテンポ、スタート ●電源スイッチ：テンポランプ（電源パイロットランプ兼用） ●フットランプ ●ジャック ●スタート用フットスイッチ ●出力：5W (R.M.S.) ●消費電力：4.8W ●外形寸法：380(W)×130(H)×240(D)mm ●重量：4kg ●付属品：接続コード、フットスイッチ、ベダンスイッチ



TR-33 ¥41,500

電子オルガンに簡単に取付けられるコンパクトなスタイル。リズムのテンポをワンタッチで2倍にできるアップテンポスイッチ。

- リズムの種類20 ●リズム：ワルツ、スローワルツ、ロックストローク、ビギン、チャチャ、マンボ、サンバ、ポカポカ ●2ビートのバリエーション：バス&スネアドラム、フックストローク1、スイング1、マーチ、パレード ●4ビートのバリエーション：バス&スネアドラム、フックストローク2、スイング2、スイング3、タンゴ ●打楽器音10 ●コントロール：アップテンポ ●フットランプ ●ジャック ●スタート用フットスイッチ ●消費電力：4.6W ●外形寸法：220(W)×120(H)×260(D)mm ●重量：3kg ●付属品：接続コード、取付金具セット

