

RX

DIGITAL RHYTHM PROGRAMMER

RX5

¥158,000

正規化12ビットによる世界最高の音質。
ピッチ、EGなど音づくり機能も超ワイド。
リズムマシンの頂点を踏破し
リズムマシンの領域を超越する。
(スーパーRX)。



正規化12ビットによる世界最高品位のPCMサウンドを搭載。本体24、カートリッジ28、コピーエリア12、計64ボイス(音色)で、贅沢にプログラムできます。エレ・タム、ラテン打楽器、FM音源サウンド、ベース、シャウトすら網羅。この音源音色は、ボイスエディットパラメータアサイン/マルチアサインの2ステージで、極限を行く音づくりが楽しめます。また、ボイスの楽器キーへのアサイン状態は3種類のセッティングを記憶。パターン入力では、リバーブ、ダンブも書ける他、マイナス設定もできるボイス独立アクセントを2種類、シンクは6段階を用意。さらには、パターン作成後も1音符ずつ、ピッチ・ディレイまでの調整やリバーブが可能。ボイスの差し換えもOKです。加えてMIDI INからのペロシリティ付きリアルタイム入力を実現。ダイナミクスは鍵盤タッチ



の方が、緻密で入力しやすいというポリシーなのです。さらに加えて、ペロシリティに対応したアタック/ディレイ変化も可能。またキーナンバーをボイスに対応させると、複数ボイスの同時発音/入力が、ピッチに対応させた時は、5オクターブものレンジで発音/入力できます。シンクには、テンポチェンジ、ボリュームチェンジを用意。パート検索機能や初期テンポ設定も便利です。アウトはステレオ+12ch独立。RAMカートリッジ(別売RAM4)へはリズムシーケンスだけでなくボイスデータもストックできます。MIDIシンクはもとよりFSK信号やパルス波クロックを使った同期プレイにも対応しました。



RX5用メモリーカートリッジ
LC-RX5 ¥28,000

オーディオ出力は、ステレオ端子+12独立端子。またカートリッジインターフェイスは、シーケンスおよびボイスデータ用(右側、別売のRAM4)と、音色を供給するウェーブフォームデータ用(左側、付属品ROM/別売ROM)の2スロット構成。

RX5

音源方式	PCM(normalized 12 bit)
音色差別メモリー	24 VOICE(1M bit ROM×2) = BD1, 2, SD1, 2, TOM1, 2, TOM1-3, E, TOM1-4, HH(CLOSED, OPEN), RIDE(CUP, EDGE), CRASH, CHINA, CLAPS, TAMBOURINE, COWBELL, SHAKER, COPY AREA
ROMカートリッジ	28 VOICE(1M bit ROM×2) = SD3, BD3, CONGA(HMUTE, OPEN), CONGA L, BONGOH(L), TIMBALEH(L), AGOGO(H, L), CUICA, CASTANET, WHISTLE, TAMPANI, GLASS CRASH, GUN, FM PERC. 1-3, E, BASS(H, L), DX ORCHESTRA, DX MARIMBA, DX CLAVINET, HEY, WAO, Oso
シーケンスメモリー	100PATTERN, 20 SONG(1SONG≤999 parts), 3CHAIN(1CHAIN≤90 steps)
パターンモード	RAM CARTRIIDGE(RAM4)
ソングモード	WRITE: REALTIME/STEP WRITE, TIME SIGNATURE(1-99/2-32), CLEAR, COPY, QUANTIZE(1/2-OFF(1/8)), SWING(54-71%), CLICK, EDIT: PITCH, LEVEL, ATTACK, DECAY, ACCENT, 2, REVERSE, DAMP
エディットボイス	EDIT: INSERT, DELETE, REPEAT, TEMPO CHANGE, VOLUME CHANGE, CLEAR, COPY
キーアサイン	●SEARCH/SET MARK, SONG NAME, INITIAL TEMPO
チェイン	●PITCH(-3600 + 2400 cent; 10 cent step), EG(AR, DIR, D1L, D2R, RRR, GATE TIME(100-6500ms)), BEND(RATE, RANGE)±5oct.)), VOICE LEVEL, LOOP STORE VOICE, INITIAL VOICE, RECALL EDIT
カセット・カートリッジ	VOICE ASSIGN, PARAMETER ASSIGN(PITCH, LEVEL, ATTACK, DECAY), MULTI, MULTI STEP(PITCH, LEVEL, ATTACK, DECAY)
シンク	PLAY, EDIT(INSERT, DELETE), CHAIN NAME, CLEAR
MIDI	SAVE-LOAD-VERIFY-FORMAT(SEQUENCE & VOICE, SEQUENCE, PATTERN, VOICE, SETUP)
ユーティリティ	INTERNAL, MIDI, TAPE(FSK), EXTERNAL
その他のコントロール	●CH MESSAGE, RECEIVE CH, TRANSMIT CH, NOTE NUMBER ASSIGN(VOICE, PITCH(5 oct.)), INITIALIZE NOTE, EG VELOCITY(1-4; attack & decay), GATE TIME, DEVICE NUMBER, RECEIVE/TRANSMIT BULK
ディスプレイ	●REMAINING PATTERN/SONG, MEMORY PROTECT, CHANGE VOICE, CLEAR ALL PATTERNS/SONGS
接続端子	KEY, START(ENTER), STOP, CONTINUE, SHIFT, COMPARE, CURSOR, TEN KEY, +1 YES, -1 NO, SLIDER, VOLUME, CLICK, TEMPO(1-40-250), DATA ENTRY, OUTPUT CH, VOLUME1-12
インターフェイス	LC: 16文字×2行(LCD液晶1行), LED: 14
寸法・重量	FOOT SW, LIMONOI-R, OUTPUT 1-12, PHONES, CLICK
電源	MIDI IN-OUT-THRU, CASSETTE, EXT. CLOCK IN-OUT, CARTRIDGE SLOT(WAVEFORM, DATA)
標準付属品	43 9W×8.8H×340mm×3.8kg
	DC12V INIAC adaptor RA-12(1)
	DC12V INIAC adaptor PA-1)
	PA-1210, WAVEFORM ROM CARTRIDGE×1, cassette recorder cable CRC-1

世界のプロがうなった。世界のオーディエンスが舞った。
ヒューマンにタイトに、デジタルビートをアウトプットするRX。

RX120

¥39,800

プリセットリズムは、地球的ビートコレクション。
ソングプログラム&MIDI対応で
ポテンシャルもワイドな、(ビートボーイ)。
曲の展開にフィットした
3バリエーションも魅力。



RX120には、上級機ゆずりのPCM音源サウンド38打楽器で作成したリズムパターンを、ビッグスケールに搭載しました。ロック1からバラードまで40リズムグループに対して、各々に3種類のバリエーションパターン、イントロ、エンディング、フィルインA/B、ブレイクと、トータル320パターンをプリセット。特に3バリエーションは曲の展開や進行に合わせて使い分けが可能。これらを接続したソングは、20曲もメモリー可能なので、ライブ

でも十分に威力を発揮します。全体符をワンタッチで挿入できるレスト、入力パターンをその場で確認できるブレイバックなどのユースフルな機能に加え、テンポをセンシティブに揺らせるタップテンポも装備しました。ソングセレクト、ソングポジションポインター対応と、MIDI機能も先進的。さらに内蔵38打楽器は、ペロシリティを含むノートデータで独立に発音可能。MIDIキーボードやシーケンサーとのコンビネーションプレイも抜群です。

RX120

音源方式	PCM
音色差別メモリー	38 VOICE(2M bit ROM×1, 1M bit ROM×1) = BD1, 2, SD1-3, RIM1, 2, TOM1-3, E, TOM1-3, HH(OPEN, CLOSED, PEDAL), RIDE(CUP, EDGE), CRASH, CHINA, COWBELL, CLAPS, TIMBALEH(L), TAMBOURINE, CONGA(HMUTE, OPEN), CONGA L, BONGOH(L), AGOGO(H, L), WHISTLE, SHAKER, CUICA(H, L), FM PERC. 1, 2
シーケンスメモリー	20SONG(1SONG≤500小節)
パターンモード	320 PATTERN = 40group(ROCK 1-5, POP 1-3, ROCK N ROLL, FUNK, 16BEAT(1-5), DISCO(1, 2), SHUFFLE(1-3), REGGAE, SAMBA, SALSA, MERENGOE, MAMBO, CHACHA, RHUMBA, BEGUINE, TANGO, BOSSA NOVA, WALTZ, 2, JAZZ WALTZ, MARCH, COUNTRY TWIST, SWING, JAZZ(SLOW, MEDIUM), BALLAD) × 8(VARIATION 1-3, INTRO, ENDING, FILL IN A/B, BREAK)
ソングモード	WRITE: BARI(+1/-1), CLEAR, REST, REPEAT
その他のコントロール	KEY: PATTERN/SONG, ACCENT, TAP TEMPO, START, STOP/CONTINUE, INIT TEMPO/BD SD CHANGE(YES/NO-TEMPO+1/-1), SLIDER: VOLUME, TEMPO(1-40-250)
ディスプレイ	LC: 16文字×2行(LCD液晶1行), LED: 3
接続端子	OUTPUT L/MONO-R, PHONES, FOOT SW(FILL IN, START/ENDING)
インターフェイス	MIDI IN
寸法・重量	35W×5.45H×19.1Dmm×1.5kg
電源	DC12V INIAC adaptor PA-1)
標準付属品	PA-1

