

ACCESSORY

STAND



LGA-100 ¥15,000
80×145W×30×50Dcmのキーボード用。



LGA-30 ¥16,000
60×90W×25×40Dcmのキーボード用を3台までセットできます。



LGA-1 ¥2,000
LG-80/LG-60用のオプションアダプター。RXシリーズなどのセッティングに。

LGA-80 ¥18,000
LG-100などにプラスできる。キーボード2段スタック用ギア(76歳以上用)。61歳モデル用LG-60(¥17,000)も用意。単独にテーブル上でも使用できます。



LGA-21 ¥6,000
60×95W×25×40Dcmキーボード用は、LG-10(¥5,500)。



ULTIMATE SUPPORT SYSTEMS

AX-48B "APEX" ¥39,800
(Aペックス)は、幅広いサイズに対応するキーボード2台用スタンド。セットする高さ・柱の角度も調整可能。コラム自体がキヤンスタグスとなっており、姿勢も良好。アラックの後、ゴールド、レッド、ブルーも用意。先見なデザインで世界のステージへ。



※アルティメイトキーボードスタンドの詳細は、別冊用意したカタログをご覧ください。

OTHER OPTION

FOOT CONTROLLER FC7 ¥6,000



FOOT CONTROLLER FC9 ¥8,000
2系統の楽器を一元制御可能。オーディオ信号可変タイプ。



BREATH CONTROLLER BC2 ¥5,000



BREATH CONTROLLER BC1 ¥3,000



FOOT SWITCH FC4 ¥3,000



FOOT SWITCH FC5 ¥1,500



RAM CARTRIDGE RAM4 ¥7,000
DX7II・7S、V2、TX802、RX5・7、MSS1、G10C、DM P7用のRAMカートリッジ。DX1・5・7、RX114、RAM1(¥9,000)をご使用下さい。



CARTRIDGE ADAPTOR ADP1 ¥2,800
RAM1やDX1・5・7専用ROMカートリッジを、DX7II・7S、TX802のスロットに装着する際のアダプター。



3.5 MICRO FLOPPY DISK ¥440
2DDタイプ・マイクロフロッピーディスク。DX7IID、TX16W、Y8200では、シーケンスタータの保存にも。



2.8 QUICKDISK ¥440
MDI1用の、2.8インチディスク。



MUSIC MEMORY CARD MCD32 ¥7,500
EOSの外部メモリー用ICカード。
Y8200では、シーケンスタータの保存にも。



MIDI CABLE MIDIO3 ¥1,100
3mのMIDIケーブル。
1mのMIDI01(¥800)、15mのMIDI15(¥3,000)も用意しました。



DIGITAL PROGRAMMABLE ALGORITHM SYNTHESIZER / DIGITAL SYNTHESIZER

モデル	ページ	ケース	スタンド	コントローラー	フットスイッチ	その他	コントロール端子	メモリーインターフェイス	
							FC	BC	
DX7 II DX7 II B DX7 II	P.6	フライングケース ハードケース ソフトケース	LC-FJ F ¥40,000 LC-FJ H ¥14,000 SC-FJ ¥7,000	LG-100 ¥15,000 LG-10 ¥5,500 LG-60** ¥17,000	フットコントローラー フレキシブルコントローラー #	FC7 ¥6,000 BC1 ¥3,000 BC2 ¥5,000	FC4 FC5	RAM4 ¥7,000 ADP1 ¥2,800 YFD-200 ¥980 マイクプロヒューズスタック →P.34(ソフトウェア)	RAM4 ¥7,000
V2	P.10	ハードケース ソフトケース	LC-V ¥12,000 SC-V ¥5,500	LG-21 ¥6,000 LG-30** ¥16,000 LG-60** ¥17,000	フットコントローラー フレキシブルコントローラー #	FC7 ¥6,000 BC1 ¥3,000 BC2 ¥5,000	FC4 FC5	RAM4 ¥7,000 →P.34(ソフトウェア)	RAM4 ¥7,000
DX100	P.7	ソフトケース	SC-100 ¥4,800			FC9 ¥8,000 BC1 ¥3,000 BC2 ¥6,000	FC4 FC5	ACアダプター	PA-1210 ¥4,000
YS200 Y8100	P.4	セパレートケース ソフトケース	LS-YS1 ¥9,500 SC-YS1 ¥5,500	LG-8 ¥9,000		FC7 ¥6,000 BC1 ¥3,000 BC2 ¥5,000	FC4 FC5	ミュージックメモリーカード →P.34(ソフトウェア)	MCD32 ¥7,500

※DX7II・7S、フラッシュメモリーは、オプション用、アキオン製の2端子。

DIGITAL TONE GENERATOR

モデル	ページ	ケース	スタンド	コントローラー	フットスイッチ	その他	コントロール端子	メモリーインターフェイス	
							FC	BC	
TX8W	P.14					FC4 FC5	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	マイクプロヒューズスタック →P.34(ソフトウェア) EMM15 ¥60,000
TX802	P.16								RAM4 ¥7,000
TX80Z	P.17								→P.34(ソフトウェア)

DIGITAL RHYTHM PROGRAMMER

モデル	ページ	ケース	スタンド	コントローラー	フットスイッチ	その他	コントロール端子	メモリーインターフェイス	
							FC	BC	
RX5	P.20	キリンダケース	LC-RX5 ¥28,000			FC4 FC5	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	RAM4 ¥7,000 ラックマウントアダプター →P.34(ソフトウェア) ARM1 ¥18,000
RX7	P.18	ハードケース	LC-RX7 ¥11,800			FC4 FC5	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	RAM4 ¥7,000 ラックマウントアダプター →P.34(ソフトウェア) ARM1 ¥18,000
RX120	P.21					FC4 FC5	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	ラックマウントアダプター ARM1 ¥18,000

※RX120キーボードは、ウェアフォームデータ用(付録ROM2)2B(RCシリーズ)12ボルトアダプターを別途購入する必要があります。

WIND MIDI CONTROLLER

モデル	ページ	ケース	スタンド	コントローラー	フットスイッチ	その他	コントロール端子	メモリーインターフェイス	
							FC	BC	
WX7	P.22	*				ACアダプター MIDIコントロール	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	PA-1 ¥2,000 MFC1 ¥28,000 MFC05 ¥11,800

GUITAR MIDI CONTROLLER

モデル	ページ	ケース	スタンド	コントローラー	フットスイッチ	その他	コントロール端子	メモリーインターフェイス	
							FC	BC	
G10		*	LG-G10 ¥4,000	フレキシブルコントローラー #		BC1 ¥3,000 BC2 ¥5,000			
G10C	P.24			フットコントローラー #		FC7 ¥6,000	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	RAM4 ¥7,000 MIDIコントロール MFC05 ¥11,800

※G10Cフットスイッチは、ソフトウェア用、メモリーINC用、メモリーDEC用の3端子。

DIGITAL SEQUENCE RECORDER

モデル	ページ	ケース	スタンド	コントローラー	フットスイッチ	その他	コントロール端子	メモリーインターフェイス	
							FC	BC	
QX3	P.28	キリンダケース	LC-QX3 ¥28,000			FC4 FC5	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	マイクプロヒューズスタック YFD-200 ¥980 ARM1 ¥18,000
QX5R	P.27					FC4 FC5	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	マイクプロヒューズスタック YFD-200 ¥980

MIDI MASTER KEYBOARD / REMOTE KEYBOARD

モデル	ページ	ケース	スタンド	コントローラー	フットスイッチ	その他	コントロール端子	メモリーインターフェイス	
							FC	BC	
KX8B		フライングケース	LC-KX8B ¥49,000	LG-100 ¥15,000 LG-80** ¥18,000	フットコントローラー フレキシブルコントローラー #	FC7 * BC1 * BC2 ¥5,000	FC4 FC5	¥1,500	
KX76	P.28	フライングケース	LC-KX76 ¥45,000	LG-100 ¥15,000 LG-80** ¥18,000	フットコントローラー フレキシブルコントローラー #	FC7 ¥6,000 BC1 ¥3,000 BC2 ¥5,000	FC4 FC5	¥3,000	
KX5		セパレートケース	LC-KX5 ¥13,000	LG-KX ¥4,500	フレキシブルコントローラー #	BC1 ¥3,000 BC2 ¥5,000			

※KX8B・76のフットコントローラーは2端子、フットスイッチは2端子は、いずれもアキオン製。

ELECTRIC PIANO

モデル	ページ	ケース	スタンド	コントローラー	フットスイッチ	その他	コントロール端子	メモリーインターフェイス	
							FC	BC	
CP800		移動型ケース	LC-11 ¥155,000				FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	
CP700	P.29	移動型ケース	LC-3 ¥130,000				FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	

※フットスイッチは、MIDI01用のコントロール用(ダンパーペダルは付属)。

DIGITAL PIANO

モデル	ページ	ケース	スタンド	コントローラー	フットスイッチ	その他	コントロール端子	メモリーインターフェイス	
							FC	BC	
PF2000	P.30		LG-PF2000 ¥24,000	フットコントローラー #		FC7 ¥6,000	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	キーボードチェア →P.34(ソフトウェア) CH-PF2000 ¥16,000
PF85	P.31	ハードケース	LC-PF85 ¥34,000	LG-PF60 ¥20,000			FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	KCH-1 ¥5,000 KC-PF80 ¥1,200

※PF2000フットスイッチは、オキオン製の2端子タイプで22ピンケーブル用。LG-PF2000は、フットスイッチは22ピン付。フットコントローラーは2端子タイプ。キーボードチェアは120cm幅。MIDI01はメモリーインターフェイスに接続可能。

※PF85フットスイッチは、オキオン製の22ピンケーブル用の2端子タイプ(FC4は15ピン付)。

MIDI PERIPHERAL DEVICES

モデル	ページ	ケース	スタンド	コントローラー	フットスイッチ	その他	コントロール端子	メモリーインターフェイス	
							FC	BC	
MEP4							FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	
MCS2				フレキシブルコントローラー #		BC1 ¥3,000 BC2 ¥4,000 FC7 ¥6,000	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	
MSS1	P.36			フットコントローラー #		FC7 ¥6,000	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	RAM4 ¥7,000 ラックマウントアダプター ARM1 ¥18,000
MFC1	P.37			フットコントローラー #		FC7 ¥6,000	FC4 FC5	¥3,000 ¥1,500	
MFC05									ACアダプター PA-1B ¥2,000

※MCS2のフットコントローラーは2端子、フットスイッチは2端子は、いずれもアキオン製。MFC1はフットコントローラー、フットスイッチは、アキオン製。

※標準装備品以外は本体の※**2-23用スタンド/フットコントローラー、フットスイッチ用延長ケーブルFCX(¥900) RC1-2用延長ケーブルFCX1(¥900)